

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Checklist do Elevador de Canecas

Roteiro do manual técnico do elevador de canecas. Lubrificação em dia e correia bem tensionada evitam a maior parte das paradas. Imprima esta folha, deixe perto do equipamento e marque cada item conferido.

Toda semana

- ☐ Nos modelos com mancal, lubrificar a graxeira de bico reto da tampa do mancal, com graxa própria para rolamentos

Todo mês

- ☐ Lubrificar os rolamentos, que não são blindados
- ☐ Reapertar todos os parafusos e porcas do equipamento
- ☐ Fazer uma limpeza criteriosa em todo o equipamento

Periodicamente

- ☐ Manter a correia bem tensionada
- ☐ Manter o motor limpo e com a ventilação desobstruída
- ☐ Limpar os detritos que grudam na máquina, com mais frequência quando o material tem muita impureza
- ☐ Nos modelos com mancal intermediário, limpar esse ponto com regularidade
- ☐ Não deixar partes da máquina em contato com o material por muito tempo, para evitar corrosão

Sempre:

- Nunca abrir a janela de manutenção com o elevador ligado
- Nunca retirar as tampas de proteção
- No fim do turno, deixar ligado até sair todo o material pela bica de saída

Baseado no manual técnico do Elevador de Canecas. Em caso de dúvida, fale com a assistência técnica: (19) 99941-4129.

REGISTRO

Folha de registro

Anotar o que foi feito é o que transforma manutenção em previsibilidade: você passa a saber quando cada peça costuma pedir troca e programa a reposição antes de parar.

DATA	RESPONSÁVEL	O QUE FOI CONFERIDO OU TROCADO	PRÓXIMA AÇÃO

Precisa de peça de reposição?

Mande foto da peça pelo WhatsApp que a cotação sai direto com a assistência técnica da Demakine.

WhatsApp (19) 99884-2717