

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Checklist da Esteira Transportadora Dalla

Roteiro do manual técnico da esteira Dalla. O ponto que mais dá problema quando esquecido é o alinhamento da correia. Imprima esta folha, deixe perto do equipamento e marque cada item conferido.

Todo mês

- ☐ Lubrificar os rolamentos pelas graxeiras dos mancais, com graxa comum
- ☐ Conferir o alinhamento da correia: as laterais dela devem acompanhar as laterais do rolo de tração e do rolo traseiro

Periodicamente

- ☐ Limpar e lubrificar com graxa comum os rodízios giratórios dos pés, quando houver
- ☐ Observar os rolamentos: ruído forte, vibração, aquecimento ou desgaste fora do normal
- ☐ Manter o motor limpo, com a ventilação livre para o ar do ventilador circular
- ☐ Conferir as ligações elétricas e os parafusos de sustentação do motor
- ☐ Redutor: vem de fábrica com óleo sintético, que pede pouca manutenção; manter limpo e inspecionado

Se a correia desalinhar

- ☐ Tirar as proteções laterais e soltar as porcas dos rolos
- ☐ Dar meia volta, no sentido horário, no parafuso esticador do lado em que a correia encosta
- ☐ Esperar a correia dar uma volta completa e observar; repetir até alinhar
- ☐ Fazer o ajuste no rolo de tração e no movido, reapertar e recolocar as proteções

Sempre:

- Ligar a esteira vazia e não deixá-la rodando sem material por longos períodos, porque isso aumenta o desgaste
- No fim do turno, deixar ligada até descarregar todo o material

Baseado no manual técnico da Esteira Transportadora Dalla. Em caso de dúvida, fale com a assistência técnica: (19) 99941-4129.

REGISTRO

Folha de registro

Anotar o que foi feito é o que transforma manutenção em previsibilidade: você passa a saber quando cada peça costuma pedir troca e programa a reposição antes de parar.

DATA	RESPONSÁVEL	O QUE FOI CONFERIDO OU TROCADO	PRÓXIMA AÇÃO

Precisa de peça de reposição?

Mande foto da peça pelo WhatsApp que a cotação sai direto com a assistência técnica da Demakine.

WhatsApp (19) 99884-2717