

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Checklist da Rosca Chupim

Roteiro do manual técnico da rosca chupim. Atenção especial aos cabos de aço e às roldanas: sem inspeção, o cabo pode romper. Imprima esta folha, deixe perto do equipamento e marque cada item conferido.

Todo mês

- ☐ Lubrificar os rolamentos pelas graxeiras dos mancais, com graxa comum

Periodicamente

- ☐ Conferir se os cabos de aço estão bem fixados e sem desgaste
- ☐ Verificar se as roldanas giram livres e engraxá-las
- ☐ Examinar a rosca procurando dano ou desgaste fora do comum
- ☐ Reapertar parafusos, porcas, fixadores e ferragens
- ☐ Observar os rolamentos: ruído forte, vibração, aquecimento ou desgaste fora do normal
- ☐ Manter o motor limpo, com a ventilação livre para o ar do ventilador circular
- ☐ Conferir as ligações elétricas e os parafusos de sustentação do motor
- ☐ Redutor: vem de fábrica com óleo sintético, que pede pouca manutenção; manter limpo e inspecionado

Sempre:

- Desligar e bloquear a alimentação elétrica antes de qualquer manutenção
- Nunca reverter a chave com o motor girando: posição 0, esperar parar e só então reverter
- Manter todas as proteções no lugar e em bom estado

Baseado no manual técnico da Rosca Transportadora Chupim. Em caso de dúvida, fale com a assistência técnica: (19) 99941-4129.

REGISTRO

Folha de registro

Anotar o que foi feito é o que transforma manutenção em previsibilidade: você passa a saber quando cada peça costuma pedir troca e programa a reposição antes de parar.

DATA	RESPONSÁVEL	O QUE FOI CONFERIDO OU TROCADO	PRÓXIMA AÇÃO

Precisa de peça de reposição?

Mande foto da peça pelo WhatsApp que a cotação sai direto com a assistência técnica da Demakine.

WhatsApp (19) 99884-2717